

Grattis till ditt nya förlängda balkongliv!

FABER vikglassystem är enkelt att använda och sköta.

Du kan välja att öppna enstaka glas för vädring eller hela systemet.

Här följer några grundläggande anvisningar för hur du smidigt öppnar och stänger glasluckorna samt skötselråd.

Så här fungerar FABER vikglassystem

Öppna och stäng en lucka för vädring

Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra nedåt, samtidigt som du med fingret lyfter i kroken i bågens nederkant.

Dra i detta läge glaset inåt mot dig och bågen stannar i ett vädringsläge.

Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt sidan och luckan trycks igen kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast.

Se nedan "Stänga lucka"



Öppna och stäng en lucka vid putsning (helt öppen)

Gör likadant som för öppning vid vädring. Därefter lösgörs vädringsarmen genom att föra den åt sidan, och lyfta den något. Då fjädrar vädringsarmen tillbaka under bågen och glasluckan har öppnats på vid gavel.

OBS - vid stängning behöver du inte fälla tillbaka vädringsarmen manuellt i profilrälisen, det sker automatiskt.

Öppna lucka helt!

VÄDRINGSARMEN

Lösgör vädringsarmen när luckan skall öppnas helt!

Vid stängning går vädringsarmen tillbaka automatiskt!



Stänga en lucka

Håll ena handen mot glasluckans underkant, så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid stängningen, håll den andra handen på glaset. Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen ska inte återställas manuellt, utan återgår automatiskt till sitt ursprungsläge.

Öppna och stänga alla luckor

Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa glas och öppna även det. Gör likadant med de följande glasen, ett i taget.

För att stänga systemet börjar du med att stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan till sitt ursprungsläge. Gör likadant med de följande glasen.

OBS! Glasen kan bara skjutas åt sidan i stängt läge!

Stänga en lucka



Öppna och stänga alla luckor

